

Спасибо за выбор KC Hilites. Компания гордится тем, что создает самые качественные и передовые инженерные системы, и для нас важно то, что нам доверяют. Если у вас есть вопросы, обратитесь пожалуйста к официальному представителю компании KC Hilites на территории РФ любым способом, указанным на сайте SUV-and-Truck.ru или непосредственно к производителю.

В КОМПЛЕКТ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ ВХОДИТ:

- (1) Электропроводка с реле для Pro6 Bar
- (1) Переключатель и панель
- (3) Винты из листового металла
- (6) Проволочные стяжки

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СВЕТОДИОДНОЙ БАЛКИ KC PRO6

1. Определите подходящее место внутри автомобиля для установки переключателя. Вы можете напрямую монтировать переключатель KC, просверлив отверстие 1/2", или использовать имеющуюся в комплекте коммутационную панель, снабженную и закрепите ее двумя винтами из листового металла (в комплекте).

2. Используя винт (в комплекте), установите реле на расстоянии около 16" от аккумулятора таким образом, чтобы провода Желтый (силовой) и Черный (заземление) можно было подсоединить к аккумулятору, как указано в инструкции ниже. (ПОЖАЛУЙСТА УБЕДИТЕСЬ,

ЧТО РЕЛЕ УСТАНОВЛЕНО ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТО КЛЕММЫ НАПРАВЛЕНЫ ВНИЗ. ЭТО ЗАЩИТИТ РЕЛЕ ОТ УДЕРЖАНИЯ ВЛАГИ.)

3. Проложите круглый экранированный кабель со стороны аккумулятора через отсек двигателя вверх по краю ветрового стекла так, чтобы соединить разъем электропроводки светодиодной панели и переключателя. Соедините их вместе.

4. Далее проложите Зеленый провод от реле и Белый провод (конец переключателя) назад вдоль моторного отсека через теплозащитный кожух двигателя в автомобиль к переключателю.

5. Когда провода уже будут находиться внутри автомобиля, подсоедините Зеленый провод к клемме переключателя с маркировкой LOAD (в центре). Подсоедините Белый провод к клемме переключателя с маркировкой SUPPLY. Подсоедините Коричневый провод к клемме переключателя с маркировкой EARTH, а другой конец - к правильно заземленной МЕТАЛЛИЧЕСКОЙ поверхности под приборной панелью. Завершите установку переключателя и убедитесь, что он находится в положении «Выкл.»

6. От реле подключите Черный провод к минусовой клемме аккумулятора. Подключите Желтый и Белый провода к положительной плюсовой клемме аккумулятора. Ваша светодиодная балка Pro6 подключена и готова к тестированию.

7. Обратитесь к инструкции по установке Pro6 для настройки вашей световой балки. Наслаждайтесь!

